<u>セットトップボックス(STB)チャンネルスキャン方法</u>

型式	操作手順		型式	操作
TZ-DCH505	 リモコンの「番組ナビ」ボタンを押す。 「初期設定」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 「設置設定」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 「サンネル設定」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 「地上デジタル」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 設定方法選択より「初期スキャン」を「▲ ▶」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 北域選択にて、「大分」を「▲ ▶」ボタンで選び「決定ボタン」を押す。 「終了」が選択されていることを確認して、「決定」ボタンを押す。 シ」定確認の画面にて、「はい」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 チャンネル設定画面に戻るので、リモコンの「戻る」ボタンを数回押し、放送画面に戻れば終了です。 ※取扱説明書 P26~27をご確認下さい。 	TZ-DCH505Ħ JE=>	TZ-DCH2810	 リモコンの「操作一覧」ボタンを押す。 「設定する」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 「設置設定」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 「サンネル設定」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 「サ上デジタル」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 設定方法選択より「初期スキャン」を「◀▶」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 説定方法選択されていることを確認して、「決定」ボタンを押す 設定確認の画面にて、「はい」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」 チャンネル設定画面に戻るので、リモコンの「戻る」ボタンを数 ※取扱説明書 P68をご確認下さい。
TZ-DCH520 TZ-DCH521	 リモコンの「操作一覧」ボタンを押す。 「設定する」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 「設置設定」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを都す。 「サレンネル設定」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 「地上デジタル」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 し設定方法選択より「初期スキャン」を「◀▶」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 (スキャンが開始され10分程度で終了します。) 「終了」が選択されていることを確認して、「決定」ボタンを押す。 チャンネル設定画面に戻るので、リモコンの「戻る」ボタンを数回押し、放送画面に戻れば *TZ-DCH520は、取扱説明書 P24~27をご確認下さい。 		TZ-BDW900P TZ-BDW910P TZ-BD T 920PW	 1.リモコンの「操作一覧」ボタンを押す。(※TZ-BDT920PWは、 2.「その他の機能へ」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 3.「放送設定」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 4.「設置設定」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 5.「チャンネル設定」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 5.「チャンネル設定」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 7.設定方法選択より「初期スキャン」を「◀▶」ボタンで選び、「決定ボタンを押す。 7.設定方法選択より「初期スキャン」を「◀▶」ボタンで選び、「決定ボタンを押す。 7.設定方法選択より「初期スキャン」を「◀▶」ボタンで選び「決定ボタン」を 8.地域選択にて、「大分」を「◀▶」ボタンで選び「決定ボタン」を 9.正しく設定されていることを確認し「戻る」ボタンを押して完了。 ※TZ-BDW900Pは、取扱説明書 P129 TZ-BDW910Pは、取扱説明書 P136をご確認下さい。
TZ-LS200P	 1.リモコンの「操作一覧」ボタンを押す。 2.「設定する」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 3.「設置設定」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 3.「設置設定」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 5.「地上デジタル」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 6.設定方法選択より「初期スキャン」を「▲▶」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 7.地域選択にて、「大分」を「▲▶」ボタンで選び「決定ボタン」を押す。 8.「終了」が選択されていることを確認して、「決定」ボタンを押す。 9.設定確認の画面にて、「はい」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 10.チャンネル設定画面に戻るので、リモコンの「戻る」ボタンを数回押し、放送画面に戻れば終了です。 ※取扱説明書 P47~49をご確認下さい。 		TZ-BDW600P TZ-BDW610P	 リモコンの「操作一覧」ボタンを押す。 「設定する」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 「設置設定」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 「チャンネル設定」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 「サ上デジタル」を「▼▲」ボタンで選び、「決定」ボタンを押す。 設定方法選択より「初期スキャン」を「◀▶」ボタンで選び、「決 ア.地域選択にて、「大分」を「◀▶」ボタンで選び「決定ボタン」を 正しく設定されていることを確認し「戻る」ボタンを押して完了。 **TZ-BDW600Pは、取扱説明書 P66~67をご確認下さい。 **TZ-BDW610Pは、取扱説明書 P74~75をご確認下さい。
DST62HT	 リモコンの「メニュー」ボタンを押す。 コ.「▲▶」ボタンで、「機器設定」を選び「▲▼」ボタンで「本機の詳細設定」を選び「決定」ボタンを押す。 コ.「▲▼」ボタンで、「受信チャンネルのスキャン」を選び「決定」ボタンを押す。 イ.「▲▶」ボタンで、「初期スキャン」を選び「決定」ボタンを押す。(スキャンが開始され10分程度で終了します。) チャンネルスキャン終了を確認し「決定」ボタンを押す。 ・本機の詳細設定に戻るので、リモコンの「戻る」ボタンを数回押し、放送画面に戻れば終了です。 ※取扱説明書 P49をご確認下さい。 		※テレビ ■お開 仮伯ī	、録画機器の場合は、メーカーにより異なります。詳しくはお問い合 問い合わせ うかっていたしてでになります。詳しくはお問い合 していたいで、 「「「「「」」」、 「「」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」、 「

手順

